


Rikko

Мебельная компания


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухня «Роузвуд» 1,6 м



Габаритные размеры
Ширина (мм): 1600
Глубина (мм): 600
Высота (мм): 2160

max нагрузка на ящик - 10 кг
max нагрузка на полку - 15 кг



вариант
КОМПОНОВКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.

EAC

Rikko
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Г. Пенза ул. Перспективная 4
e-mail: mkrikko@mail.ru
сайт: rikko-mebel.ru
Тел. 8(8412)99-18-60



Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 12 месяцев

Соответствует требованиям
ГОСТ 19917-2014
ТР ТС 025/2012
EAЭС N RU Д-RU.РА01.В.78234/21
Дата изготовления _____

Кухня «Роузвуд» 1,6 м

Код ТН ВЭД

9403601009

Кухня "Роузвуд 1.6"

Упаковка 1 5В2

| | | | | | |
|---|-------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 715 | х | 280 | 2 |
| 2 | Вязка | 468 | х | 280 | 3 |
| 3 | ЛДВП | 362 | х | 496 | 1 |
| 4 | ЛДВП | 347 | х | 496 | 1 |
| 5 | Фасад | 496 | х | 355 | 2 |

Упаковка 2 5В3

| | | | | | |
|---|----------------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 715 | х | 280 | 2 |
| 2 | Вязка | 468 | х | 280 | 2 |
| 3 | Полка | 468 | х | 250 | 1 |
| 4 | ЛДВП | 713 | х | 496 | 1 |
| 5 | Фасад | 713 | х | 497 | 1 |
| 6 | Стекло сатинат | 390 | х | 605 | 1 |

Упаковка 3 6В1

| | | | | | |
|-------------|-------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 715 | х | 280 | 2 |
| 2 | Вязка | 568 | х | 280 | 2 |
| 3 | Полка | 568 | х | 250 | 1 |
| 4 | ЛДВП | 713 | х | 298 | 2 |
| Соединитель | | | | 680 | 1 |
| 5 | Фасад | 713 | х | 297 | 2 |

Упаковка 4 6Х1

| | | | | | |
|---|-------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 357 | х | 280 | 2 |
| 2 | Вязка | 568 | х | 280 | 2 |
| 3 | ЛДВП | 596 | х | 352 | 1 |
| 4 | Фасад | 596 | х | 355 | 1 |

Упаковка 5 5М1

| | | | | | |
|---|--------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 700 | х | 500 | 2 |
| 2 | Вязка | 500 | х | 500 | 1 |
| 3 | Вязка | 468 | х | 64 | 2 |
| 4 | Цоколь | 500 | х | 100 | 1 |
| 5 | Фасад | 713 | х | 247 | 2 |

Упаковка 6 5Н3

| | | | | | |
|----|-------------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 700 | х | 500 | 2 |
| 2 | Вязка | 500 | х | 500 | 1 |
| 3 | Планка | 468 | х | 64 | 2 |
| 4 | Бок ящика | 450 | х | 250 | 2 |
| 5 | Бок ящика | 450 | х | 120 | 4 |
| 6 | Вязка ящика | 410 | х | 250 | 2 |
| 7 | Вязка ящика | 410 | х | 120 | 4 |
| 8 | ЛДВП | 713 | х | 496 | 1 |
| 9 | ЛДВП ящика | 448 | х | 440 | 3 |
| 10 | Цоколь | 500 | х | 100 | 1 |
| 11 | Фасад ящика | 176 | х | 496 | 2 |
| 12 | Фасад ящика | 355 | х | 496 | 1 |

Упаковка 7 6Н2

| | | | | | |
|---|-------------|-----|---|-----|---|
| 1 | Бок | 700 | х | 500 | 2 |
| 2 | Вязка | 600 | х | 500 | 1 |
| 3 | Планка | 568 | х | 64 | 2 |
| 4 | Бок ящика | 450 | х | 250 | 4 |
| 5 | Вязка ящика | 510 | х | 250 | 4 |
| 6 | ЛДВП | 713 | х | 596 | 1 |
| 7 | ЛДВП ящика | 448 | х | 540 | 2 |
| 8 | Цоколь | 600 | х | 100 | 1 |
| 9 | Фасад ящика | 355 | х | 596 | 2 |


Упаковка 8 Столешница

| | | | | | |
|---|------------|--|--|------|---|
| 1 | Столешница | | | 1000 | 1 |
| 2 | Столешница | | | 600 | 1 |


Упаковка 9 Фурнитура

| | | | | |
|-----------|--|--|--|---|
| Фурнитура | | | | 1 |
|-----------|--|--|--|---|

Комплектация Фурнитурой

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|--|--|--------|----------|
|  | Гвоздь 2x20 | 160 | шт. |
|  | Евровинт 6x50 | 92 | шт. |
|  | Еврокюч | 1 | шт. |
|  | Заглушка для евровинта белая | 80 | шт. |
|  | Заглушка для эксцентрика белая | 20 | шт. |
|  | Заглушка технологическая Ф5 белая | 10 | шт. |
|  | Клипса к опоре | 6 | шт. |
|  | Кляймер для стекла | 8 | шт. |
|  | Газлифт | 5 | шт. |
|  | Навес прямой | 8 | шт. |
|  | Направляющая шариковая 450 мм. | 5 | компл. |
|  | Опора кухонная под клипсу 100 мм. (черная) | 12 | шт. |
|  | Петля 4-х шарнирная накладная | 14 | шт. |
|  | Петля 4-х шарнирная полунакладная | 2 | шт. |
|  | Полкодержатель (хром) | 8 | шт. |
|  | Ручка C18 128 черный мат | 13 | шт. |
|  | Стяжка межсекционная d5 мм. | 14 | шт. |
| | Схема сборки | 1 | шт. |
|  | Уголок пластмассовый 20x20 | 4 | шт. |
|  | Шуруп 4x16 | 226 | шт. |
|  | Шуруп 4x30 | 56 | шт. |
|  | Эксцентриковая стяжка | 20 | кмпл. |

Монтаж эксцентриковой стяжки



Сборка ящика




Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

Схема установки газовой плиты:



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

6X1



5B2

5B3

6B1

Уголки крепятся:
к бокам шурупами 4x16
к столешнице 4x25

шуруп
4x30




шуруп
4x16

Шуруп 4x16



5M1

5H3




6H2

Выставить модули по уровню и стянуть между собой межсекционной стяжкой, предварительно просверлив отверстие сверлом диаметром 5мм.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



Для фасада
5B3

шуруп
4x16

